

Ein Wärmeanschluss ist nur in der Nähe der Nahwärmenetze der Stadtwerke Straubing GmbH möglich. Einen Überblick über das Nahwärmenetz finden Sie unter <https://stadtwerke-straubing.com/> → Wärme → Verfügbarkeit

Für den Anschluss werden von den Stadtwerken, bzw. durch eine beauftragte Firma zwei Kernbohrungen erstellt. Im Gebäude werden je für den Vorlauf und den Rücklauf eine Hauptabsperreinrichtung (HAE) (Bild 1) unmittelbar nach der Gebäudeeinführung montiert. Die HAE stellt die Eigentumsgränze zwischen den Stadtwerken Straubing GmbH und dem Kunden dar.

Die Verbindungsleitung zwischen HAE und Übergabestation steht im Eigentum des Kunden. Sie ist von einem Vertragsinstallationsunternehmen zu errichten. Weiterhin muss die Leitung zwingend von einem Fachunternehmen nach aktuellem Stand der Technik gegen Wärmeverluste isoliert werden. Der Anschlussraum muss sich an einer Gebäudeaußenseite in Richtung Versorgungsleitung befinden. Ihr Vertragsinstallationsunternehmen erhält nach Terminabsprache von der Stadtwerke Straubing GmbH die Hausanschlussstation (Bild 2). Diese muss von Ihrem Installationsunternehmen beantragt, montiert und angeschossen werden. Die notwendigen Anträge und Formulare können bei den Stadtwerken Straubing angefordert werden.

➤ **Anschlussleitungen dürfen nicht unter Wintergärten, Garagen, Terrassen, Treppen, Gebäudeteilen, Bäumen usw. verlegt werden. Sie sind geradlinig, rechtwinklig zur Grundstücksgrenze und auf dem kürzesten Weg von der Versorgungsleitung zum Übergabepunkt zu führen.**

➤ Die Hausanschlussstation besteht aus 2 Einheiten:

1) Der Primärkreis (Eigentum der Stadtwerke) ist zwingend notwendig.

Die Übergabestation (ohne Sekundärteil) beinhaltet den Wärmetauscher, Regelventil, Regelung für zwei Heizkreise und Brauchwassererwärmung

2) Der Sekundärkreis (Eigentum des Kunden) wird von Ihrem Installationsunternehmen errichtet.

Bei Gebäuden ohne Keller müssen vor dem Betonieren der Grundplatte von den Stadtwerken spezielle Leerrohre verlegt werden.

**Es werden ausnahmslos nur Gebäudeeinführungen und Schutzrohre sowie Rohrleitungen und Armaturen der Stadtwerke Straubing verwendet.**

Beispiel:



Bild 1

HAE, Hauptabsperreinrichtung Eigentumsgränze

Verbindungsleitung HAE-Übergabestation




Bild 2

Ansprechpartner:

Hr. Schreiner (Hausanschluss): Tel.: 09421/864 330 - Fax: 09421/864 333 - E-Mail: [j.schreiner@stadtwerke-straubing.de](mailto:j.schreiner@stadtwerke-straubing.de)

Hr. Cimolino (Hausanschlussstation): - Tel.: 0171/72 93 113 - E-Mail: [s.cimolino@stadtwerke-straubing.de](mailto:s.cimolino@stadtwerke-straubing.de)